

Sicherheit bei der Grünfütterernte

Das gilt immer:

Vor Arbeitsbeginn:

- mit allen Einrichtungen und Betätigungselementen sowie deren Funktion vertraut machen!
- Anbaugeräte entsprechend Hinweisen des Herstellers anbringen
- Schutzeinrichtungen kontrollieren
- Transportausrüstungen, wie Beleuchtung, Warneinrichtungen und evtl. zusätzliche Transportsicherungen für die Straßenfahrt überprüfen, mitführen und gegebenenfalls anbauen

Zapf- und Gelenkwellen

- An- und Abbau der Gelenkwellen **nur** bei ausgeschaltetem Antrieb
- Zündschlüssel abziehen

Immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwellen achten!

- Zapfwellenschutz, auch geräteseitig, muss über die Mitte des Kreuzgelenkes der angebaute Gelenkwelle reichen (Überdeckung 50 mm)
- Gelenkwellenschutz durch Ketten gegen Umlaufen sichern!
- Zapfwellen nie bei abgestelltem Motor einschalten!

Vor Einschalten der Zapfwelle kontrollieren, dass sich niemand im Gefahrenbereich der Maschine befindet!

Wartung, Pflege und Instandhaltung

Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie die Beseitigung von Störungen nur bei abgeschalteten Antrieben und Motoren ausführen!

- nie in laufende Maschinen fassen
- Verstopfungen und Fremdkörper nicht mit den Händen oder durch Lostreten entfernen
- Hilfsmittel, wie Haken oder Stock, einsetzen
- Arbeiten an angehobenen Maschinenteilen, wie Schneidwerken, Klappen usw., nur nach sicherer Abstützung ausführen
- Schneidwerkzeuge nur wechseln, wenn Werkzeugträger gegen Verdrehen gesichert ist
- fehlende und unleserliche Warn- und Hinweisschilder erneuern

Mähwerke

Messerhalterungen vor jedem Schnitt und bei Messerwechsel auf Abnutzung kontrollieren!

- Messer bei Kreiselmähern nur paarweise wechseln (beugt gefährlicher Unwucht vor)
- keine gerichteten Schneidwerkzeuge verwenden
- nur Originalmesser einsetzen
- verschlissene Trommeln und Scheiben sowie defekte Schutztücher sofort auswechseln
- Ausschwenkmechanismus regelmäßig prüfen

Kreiselheuer und Schwader

- Zinkenbahnen zum Schlepper und seitlich gegen irrtümliches Berühren sichern
- Ausleger bei Mitläufergeräte einklappen bzw. abbauen, vor Straßenfahrt Transportsicherung der Ausleger einlegen
- Sicherheitsabstand zwischen Zinkenbahn und Schutzeinrichtung von **150 mm** einhalten

Ladewagen

- Rückwand vorsichtig öffnen, defekte Verschlüsse sofort reparieren
- nie mit den Händen oder Füßen der Pick-up Erntegut zuschieben
- **Ladewagen bei laufendem Kratzboden nicht betreten**

Beim Rückwärtsfahren auf Kinder und andere Personen achten! Einweisen lassen!

Großballen- und Hochdruckpressen

- nie bei laufendem Antriebsmotor Bindegarn einfädeln oder am Knüpfen der Hochdruckpresse hantieren
- nicht unter angehobener Auswurfklappe ohne Abstützung arbeiten
- nie mit den Händen oder Füßen der Pick-up Erntegut zuschieben