

Sicherheit bei der Feldbestellung

Das gilt immer:

- bei Straßentransporten Beleuchtung und Kennzeichnung (rot/weiße Warntafeln - rote Ecke immer oben und außen-) anbringen
- Transportbreite von 3 m nicht überschreiten
- vor Fahrtantritt auf komplette Transportsicherung, z.B. Steckbolzen, Gestänge achten und ggf. nachrüsten
- lange Anbaugeräte vermindern Lenkfähigkeit (geringere Vorderachslast)
- Ausschwenken der Geräte bei Kurvenfahrt beachten
- beim Abbiegen von der Straße auf das Feld oder zum Hofgelände nachfolgenden und entgegenkommenden Verkehr beachten (Ausschwenken des Anbau- oder Anhängengerätes)
- bei laufendem Motor nicht zwischen Zugmaschine und Gerät aufhalten
- vorhandene Transportsicherungen am Kraftheber bzw. am Gerät einschalten
- nicht während der Fahrt auf angebauten Geräten stehen oder sitzen
- in Arbeitspausen Geräte absenken und nach Gebrauch kippsicher abstellen
- nicht ohne Gelenkwellenschutzeinrichtung arbeiten, Überdeckung von 50 mm gewährleisten
- Abdeckvorrichtungen für Zahnräder, Ketten und Keilriemen funktionssicher anbringen
- bei Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten unbedingt die Antriebsmaschine ausschalten und **Stillstand aller Teile** abwarten, ggf. Schlüssel vom Anlassschalter entfernen,

Stalldungstreuer

- bei Betrieb nicht im Gefahrenbereich (hinter den Walzen; im Laderaum) aufhalten
- Warnschild anbringen
- Antriebsteile im Griffbereich mit Schutzverkleidungen sichern:
 - Streuwerk und Kratzboden
 - Ketten- und Zahntriebe
 - Antriebswellen (auch unterhalb der Ladefläche)
- Steinfanggitter an der vorderen Bordwand anbringen
- bei Straßenfahrten Streuwalzen abdecken
- vor Straßenfahrten ggf. Beleuchtungseinrichtungen säubern

Bodenbearbeitungsgeräte

- Vorgewende breit genug anlegen (sicher wenden vor Gräben und Hängen, möglichst ohne Lenkbremse!)
- vor Heimfahrt Pedale der Lenkbremse koppeln
- beim Wenden am Hang: hangabwärts aus der Furche fahren, hangaufwärts zurückstoßen
- Pflug nicht höher als notwendig ausheben
- Ausleger für Mitläufergeräte einklappen bzw. abbauen
- vor Straßenfahrt Transportsicherung der Ausleger einlegen
- Anbaugeräte (z. B. Pflug), die mehr als 1 m über die Schlussleuchten des Schleppers nach hinten hinaus ragen mit Warntafeln versehen werden.

Saat- und Pflegegeräte

- auf rutschhemmende Trittplächen achten
- bei laufender Maschine nicht in den Saatkasten greifen
- Beizmittel sicher und verschlossen aufbewahren, Restbestände ordnungsgemäß entsorgen,
- Anwendungshinweise des Herstellers beachten (Beipackzettel bzw. Hinweise auf der Verpackung)

Düngerstreuer

- Betriebsanleitungen und Anwendungshinweise beachten
- kein Anhängern hinter Anbau-Streuern mitführen
- Störungen (z. B. Brückenbildung) nicht bei laufender Maschine beseitigen
- Schutzgitter nicht hochklappen oder abbauen
- nicht in Vorratsbehälter greifen oder mit den Füßen nachstoßen